

Snabbstartsguide för Grafisk Operatörspanel

1. Spänningsätt
 - a. Anslut nätadapter
2. Anslut nätverkskabel till skärm
 - a. **Inkopplingsalternativ 1**
 - i. Nätverkskabel från RJ45-kontakt i Operatörspanel till Ethernet-port på Ultrabase.
Operatörspanelen är inställd för att kunna ansluta mot en Ultrabase direkt med fabriksinställningarna som finns i båda enheterna.
 - b. **Inkopplingsalternativ 2**
 - i. Nätverkskabel från RJ45-kontakt i Operatörspanel till extern switch.
Ultrabase ansluts via Ethernet-porten till samma switch.

Denna inkoppling kan kräva att nätverksinställningarna behöver ändras beroende på hur nätverket som switchen sitter i ser ut. Får inte Operatörspanelen kontakt med Ultrabase kommer den säga **"The page cannot be reached"**. För att göra det följ instruktionerna här nedan:

3. Klicka på **LOAD SETTINGS**
4. Ange kod **9009**
5. Ange **Start-URL**
 - a. Det är här du anger den statiska IP-adressen för din Ultrabase
 - i. Default är den inställd som <https://10.0.48.94>
6. Klicka på **SAVE**
7. Klicka på **Go to Start URL**

Default är operatörspanelen inställd för statisk IP. Den statiska IP-adressen för operatörspanelen är inställd som <https://10.0.48.90>

För att ändra den statisk IP-adress gör följande:

1. Swipa från vänster till höger med fingret på touchskärmen
 - a. Då kommer en dialog-ruta upp där man skall ange en kod
2. Ange kod **9009**
 - a. Då kommer inställningar för nätverk fram
3. Tryck på **Ethernet**

Gör sedan dom nätverksinställningar som krävs för just din installation. När detta är klart så trycker man på tillbaka-knappen och då kommer start-URL sidan som tidigare konfigurerades som din Ultrabase att synas.