

Omvandlare USR-DR302 Modbus RS485-Ethernet

Guide

Manual version 1.01

All information i denna manual anses vara korrekt och är publicerad för att underlätta användandet av omvandlaren. Abelko Innovation kan inte garantera att det inte finns några misstag eller fel i denna dokumentation och kan inte hållas ansvarig för konsekvenser som resulterats av användning eller felanvändning utifrån denna information.

All information i detta dokument kan komma att ändras utan vidare besked. Det är sannolikt att vissa delar av informationen kommer att ändras vid publicering av nya produktversioner. Var noga med att ha den senaste versionen av detta dokument och att den gäller för just denna version av modul.

© Abelko Innovation. Alla rättigheter förbehålls.

Innehåll

1	Intr	oduktion	3
	1.1	Version	3
2	Åtko	omst av konfigurationsgränssnitt	4
3	Kon	figuration av omvandlaren	3
4	Kon	figurering av IMSE UltraBase	7
	4.1	Exempel Fel! Bokmärket är inte definiera	ıt.

1 Introduktion

Denna omvandlare mellan RS485 och Ethernet möjliggör åtkomst av IO-moduler av typen Mx via ett datornätverk.

1.1 Version

Version 1.00, 2021-05-24: Första utgåva av denna guide.

Version 1.01, 2022-02-22: Andra utgåva av denna guide.

2 Åtkomst av konfigurationsgränssnitt

För att konfigurera omvandlaren använder du dig av det grafiska gränssnittet som nås via en webbläsare i din dator.

Omvandlaren är förkonfigurerad med IP-adress 192.168.0.7

För att nå gränssnittet gör följande:

- 1. Koppla en datakabel mellan din dator och omvandlarens Ethernetport.
- 2. Ändra datorns IP-adress till **192.168.0.1** med nätmask **255.255.255.0** (gateway och dns behöver inte anges).
- 3. Öppna en webbläsare i din dator och skriv in <u>http://192.168.0.7</u> i adressfältet.
- 4. Logga in i omvandlaren med användare: admin och lösenord: admin

← → C ③ 192.168.0.7

	Logga in http://192.168.0.7 Din anslutning till Användarnamn Lösenord	webbplatsen är inte	privat
Firmware Version:V5011		Be Ho	中文 中文 中文 中文
Current Status Local IP Config Module Name: USR-DR302 Current IP Address: 192.168.0.7 MAC Address: 9c-a5-25-db-e5-a5 TX Count/RX Count: 0/ 0 bytes Remote IP/TX/RX: Reboot			Help • Current IP Address: default IP of module • Remote IP/TX/RX: IP of server or device connecting with module;reset for disconnect TX/RX:data volume that each server or device communicates with module;reset for disconnect • TX Count/RX Count: a total of data volume that servers or devices communicate with module;reset for power off

3 Konfiguration av omvandlaren

Konfigurera de olika flikarna enligt följande:

Du behöver veta:

- IP-adress som omvandlaren ska ha i ditt nätverk.
- Vilken IP-port du vill använda för den seriella kommunikationen (Vanligtvis 502)
- Hastighet och paritet för den seriella kommunikationen (38400 8N1 är förinställt på Mx-moduler).

• IP-adress och Fabriksåterställning

Ställ in omvandlarens IP-adress och nätmask så att det kan nås i ditt nätverk. Efter att du sparat kommer du att behöva starta om omvandlaren. Efter omstart kan du inte längre nå omvandlaren på IP-adress 192.168.0.7

Du kan nu ansluta omvandlaren till ditt nätverk där den kan nås på den IP-adress du ställt in. Om du ställt in fel IP-adress och inte längre kan nå omvandlaren behöver du återställa omvandlaren till fabriksinställningar. För att återställa till fabriksinställningar behöver du trycka in Reload på framsidan av enheten i 5-15s. Kortare eller längre tid kommer INTE att aktivera fabriksåterställning. Knappen sitter insjunken i enheten och du behöver en penna eller liknande för att nå in till knappen. Efter återställning kan du nå omvandlaren på <u>http://192.168.0.7</u>

Firmware Version:V50	11	蛇
	USR -IOT Experts-	Be Honest, Do Best!
Current Status	parameter	Help
Local IP Config	IP type: Static IP 🗸	• IP type:
Serial Port	DNS type: Manual 🗸	StaticIP or DHCP
Expand Function	Static IP: 192 . 168 . 0 . 7	StaticIP: Module's static ip
Misc Config	Submask: 255 · 255 · 255 · 0	Submask: usually
Reboot	Gateway: 0 0 0 0 0 DNS Server: 0 0 0 0 0 0	255.255.255.0
	Save Cancel	Usually router's ip address • DNS IP: DNS gateway or Router's IP
Copyright © Jinan US	R IOT Technology Limited. All Rights Reserved	website: <u>www.usriot.com</u>

Glöm inte att spara och starta om omvandlaren efter ändringar.

• Seriell konfiguration RS485

Ställ in kommunikationshastighet och paritet för RS485. Mx-moduler kommer förkonfigurerade med 38400 8N1.

Ställ in IP-port för åtkomst av RS485 via datanätverk. 502 är vanligt förekommande. Det är viktigt att samma port ställs in i omvandlaren och i din Modbus TCP Gateway i UltraBase. Ställ "Work Mode:" till "TCP Server".

Spara och starta om omvandlaren.

Firmware Version:V50	D11	中文
	USR -IOT Experts-	Be Honest, Do Best!
Current Status	parameter	Help
Local IP Config	Baud Rate: 38400 bps(600~460.8K)	HTTPD URL:
Serial Port	Data Size: 🛽 🗸 bit	Module add GET/POST and
Expand Function	Parity: None 🗸	HTTP/1.1 in URL
Misc Config	Stop Bits: 1 🗸 bit	according to user's
Debeet	Local Port Number: 502 (1~65535)	setting.
REDUOL	Remote Port Number: 8234 (1~65535)	Header:
	Work Mode: TCP Server 🗸	automatically
	Remote Server Addr: 192.168.0.201 [192.168.0.201]	according to user's setting.Add"Content
	RESET:	in POST mode.
	LINK:	
	INDEX:	
	Similar RFC2217: 🗹	
	Save Cancel	
Copyright © Jinan US	SR IOT Technology Limited. All Rights Reserved	website: <u>www.usriot.com</u>

• Fliken "Expand Function"

Aktivera "Modbus TCP:" enligt bild. Spara och starta om omvandlaren.



5. Fliken "Misc Config"

Inga ändringar behöver göras här.

Firmware Version:V50)11	中文
	USR -IOT Experts-	Be Honest, Do Best!
Current Status	parameter	Help
Local IP Config	Module Name: USR-DR302	Max Clients
Serial Port	Webserver Port: 80	Connect To TCP Server:
Expand Function	Username: admin	when Module is TCP Server, the
Misc Config	Password: admin	max number of TCP
Reboot	Max Clients Connect To TCP Server: 4 (1~8)	connect
	Save Cancel	Time: When the network port without data, timeout restart, If set to 0s, function to shut down
Copyright © Jinan US	R IOT Technology Limited. All Rights Reserved	website: <u>www.usriot.com</u>

4 Konfigurering av IMSE UltraBase

Kommunikation mot omvandlaren med IMSE UltraBase konfigureras under menyn Kommunikation – Modbus TCP gateway.

^{IMSE} UltraBase30	° ,	Module name Module addre	9 955	2022-02-22 07:37:22 Abelko
🟫 🛒	1.1		<u></u>	Logga ut: <u>config</u> Antal inloggade: <u>:</u>
Modbus TCP gateway		Kommunikation Nätverk E-postserver Mottagare		
Alidiu Manua	ID Deet	Madhua alay ragistar	Extern adressering	Dedigoro Dedoro
Inga inställningar Sida:	ір Роп	Modbus-slav register Modbus-slav inställningar Modbus TCP gateway RS485 Ex inställningar		Neuigera Rauera

1. Skapa en ny gateway med knappen **Skapa ny**. Ange **Namn**, det används för att du enkelt ska kunna skilja på gateways. Fyll sedan i den **IP-adress** och **port** du ställde in i omvandlarens inställningar.

Ny Modbus TCP gateway			×
Namn	l		
IP-adress	Port	Separat kommunikationskö	
		Avbryt Spara	

- 2. Kryssa för att du vill använda **Separat kommunikationskö**, det gör att det skapas en egen kommunikationskö mellan Ultran och enheten.
- 3. Klicka Spara.
- 4. Gatewayen måste vara **aktiv** för att fungera (play-symbolen till vänster på gatewayen). När en gateway är aktiv försöker Ultran upprätta en TCP-anslutning mot denna.

Nu finns gatewayen som en rubrik på sidan Externa enheter där du kan dra-och-släppa kommunikationsdefinitioner för externa enheter.

- 5. Gå till menyn **Konfigurering** och välj **Externa enheter**. Dra-och-släpp kommunikationsdefinitionen under **Modbus TCP: Namn, IP-adress**.
- 6. Fäll ut enheten och gå till **Adress**. Under **Värde** skriver du in omvandlarens adress dvs den adressering som används på RTU-sidan av gatewayen.

			Infoga
			D
S485 2			Modbu
lodbus TCP Gateway			

4.1 Exempel

Du vill kommunicera med två modbusenheter som använder RS485 och Modbus RTU. Modbusenheterna befinner sig i två olika byggnader.

Mellan din UltraBase och modbusenheterna finns ett datanät som gör att du kan kommunicera via modbus TCP/IP.

Båda modbusenheterna är inställda på slavadress 1.

Du installerar en omvandlare vid vardera modbusenhet och skapar två Modbus TCP gateway i UltraBase enligt nedan.

Ny Modbus TCP gateway			×
Namn Medhucenhet 1			
Modbusennet 1			
IP-adress	Port	Separat kommunikationskö	
192.168.30.100	502	⊻	
		Avbryt Spara	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		av 10	
Ny Modbus TCP gateway			×
Ny Modbus TCP gateway			×
Ny Modbus TCP gateway Namn Modbusenhet 2			×
Ny Modbus TCP gateway Namn Modbusenhet 2			×
Ny Modbus TCP gateway Namn Modbusenhet 2 IP-adress 192 168 30 101	Port 502	Separat kommunikationskö	
Ny Modbus TCP gateway Namn Modbusenhet 2 IP-adress 192.168.30.101	Port 502	Separat kommunikationskö ✓	×
Ny Modbus TCP gateway Namn Modbusenhet 2 IP-adress 192.168.30.101	Port 502	Separat kommunikationskö ✔	×

^{IMSE} UltraBa	ase30	° ,		Module Module	name address		2022-02-22 08:08:31	
	.		A	<i>P</i> ₀₋	ø.	?		Logga ut: <u>config</u> Antal inloggade: <u>1</u>
Modbu	s TCP gateway							
Skapa	a ny 🕕 💷							
Aktiv	Namn	IP		Port	Lokal adressering	Extern adres	sering Redigera	Radera
	Modbusenhet 1	192.168.3	0.100	502				×
۲	Modbusenhet 2	192.168.3	0.101	502			2	×
Sida: 1								

Modbusenhet 1 kommer att kommunicera via gateway med IP 192.68.30.100 Modbusenhet 2 kommer att kommunicera via gateway med IP 192.68.30.101

Under menyn **Konfigurering** och **Externa enheter** drar-och-släpper du modbusenheter under rubrikerna **Modbus TCP: Modbusenhet 1, 192.168.30.100** respektive **Modbus TCP: Modbusenhet 2, 192.168.30.101**.

Där anger du slavadress 1 på båda modbusenheterna.

Redigera extern enhet					×
Namn Madhucaphot 1	Adress				
moubusennet 1	1				
Baudrate Antal bitar	Paritet	Stoppbitar	Timeout [ms]	Teckentimeout	
Redigera extern enhet					×
Namn Modhusenhet 2	Adress				
modbusennet 2	1				
Baudrate Antal bitar	Paritet	Stoppbitar	Timeout [ms]	Teckentimeout	
					_
Madhus TCD. Madhuranhat 4	102 169 20 100				
Modbus TCP: Modbusennet T	192.168.30.100				
Typ Modbus Namn Modbusenhe	et 1				
				▼	
Modbus TCP: Modbusenhet 2	192.168.30.101				
Typ Modbus					
Namn Modbusenhe	et 2				
1					

Tänk på att enheterna behöver vara aktiva (play-symbolerna) på både sidan **Modbus TCP gateway** under menyn **Kommunikation** och på sidan **Externa enheter** under menyn **Konfigurering** för att fungera.