# IMSE **Ultra**

# Snabbstartsguide mAP

## Välkommen till Ultra!

mAP är i första hand konfigurerad som en kabelersättare till en surfplatta som används som en operatörspanel. Men den går även att använda som en router för en IMSE Ultra.

### Standardinställningar

- Eth1 är WAN. WAN har som standard en DHCP-klient aktiverad.
- Eth2 är LAN. På LAN har mAP ip-adressen 10.0.48.1. Den delar även ut adresser via DHCP.
- Standardinloggning för administration är användare **admin** och lösen **ef56**. Du kan endast administrera mAP från Eth2.
- Standardlösen på det trådlösa nätverket är **imseultra**.
- SSID återfinns på en lapp på ovansidan av mAP.

För att använda mAP som router måste du ställa in **gateway** till **10.0.48.1** på det du ansluter till port **Eth2**. Använd även **10.0.48.1** som **DNS**.

Som standard är portarna 22 (ssh), 80 (http) och 443 (httsp) öppnade till 10.0.48.94 på baksidan av mAP.

Din IMSE Ultra ska ha adress 10.0.48.94, nätmask 255.255.255.0, gateway 10.0.48.1 och dns 10.0.48.1.

Från Wifi kan du ej administrera mAP. Administration av mAP sker endast från Eth2 (LAN).

DHCP-servern på Eth2 och Wifi delar ej ut en gateway. Detta är gjort så att en surfplatta ska gå att ansluta även då mAP inte är ansluten till internet.



www.abelko.se

# Ställa en fast ip på WAN (Eth1)

Anslut en PC till LAN (Eth2). Fyll i adressen 10.0.48.1 i en webbläsare. Logga in med **admin** och **ef56**. Du möts nu av sidan nedan.

Cuick Set				WebFig v6.24
1 CAPSMAN				
I Wireless				WISP AP  • Quick Set
Interfaces				
Bridge		Wireless		Configuration
🛫 Switch		Wireless		conngulation
PPP	Wireless Protocol	802.11 Onstreme Onv2	Mode	Router OBridge
Nesh Mesh	Network Name	MikroTik-7C1A06		Inhorach
P P				Internet
Ø MPLS 🕨	Frequency	auto MHz	Address Acquisition	PPPoE Automatic
🧟 Routing 🔹 🕨	Rand	20H*B/G/N		
💮 System 🛛 🕨	Daliu		Address	192 168 2 187
Queues	Channel Width	20/40MHz Ce 💌	In durchs	Renew
Files				
E Log	Country	sweden	Netmask	255.255.255.0 (/24)
😤 Radius	MAC Address	4C:5E:0C:7C:1A:06	Gateway	192.168.2.254
🔀 Taols 🔹 🕨				
New Terminal	Use Access List (ACL)		MAC Address	4C:5E:0C:7C:1A:04
Partition	6			
Make Supout.rif	Security	WPA WWPAZ		Local Network
🍋 Undo	Encryption	Vaes com Etkip	IP Address	10.0.48.1
Aedo 🧼	WiFi Password	imseultra MHide	Netmask	255,255,255,0 (/24)
Hide Menu				
••• Hide Passwords	MAC Address In ACL	Last IP Uptime Sigr	DHCP Server	
🕈 Safe Mode			DHCP Server Pange	10 0 48 200-10 0 48 240
🔁 Design Skin			biter berver kunge	
😝 Manual			NAT	
🕒 WinBox				
🚰 Graphs				
End-User License				VPN
Logout	۰ ( m	•	VPN Access	0
			VPN Address	527504a9bd4e.sn.mynetname.net
				System
				Marth
			Router Identity	MIKTOTIK
	CUP:	avo: max:		Reset Configuration
	Signal Strength	unax.		Check For Undates
		Copy To ACL Remove From ACL		
				Password
				Apply Configuration

Under rubriken Internet finns tre radio-knappar. Om du vill ställa statiskadress väljer du **Static** och fyller i de adresser du fått. Till exempel som nedan.

	Interne
Address Acquisition	◉ Static
IP Address	192.168.2.187
Netmask	255.0.0.0 (/8)
Gateway	192.168.2.254
DNS Servers	▼ 192.168.2.254 ▲
MAC Address	4C:5E:0C:7C:1A:04

Tryck sedan **Apply Configuration** längst ned till höger.



#### Ändra SSID och Wifi-lösen

Om du vill ändra SSID (namnet som det trådlösa nätet syns med) gör du detta på **Network Name** uppe till vänster. Lösenord ändras längst ned där det står **WiFi Password**, som standard är det **imseultra**.

		Wireless
Wireless Protocol		
Network Name	MikroTik-7C1A06	
Frequency	auto MHz	
Band	2GHz-B/G/N 💌	
Channel Width	20/40MHz Ce 💌	
Country	sweden	
MAC Address	4C:5E:0C:7C:1A:06	
Use Access List (ACL)		
Security	WPA WPA2	
Encryption	Vaes ccm	
WiFi Password	imseultra Mide	

#### Lägga till en gateway i DHCP-utdelningen

Som standard är DHCP-utdelningen uppsatt så den ej delar ut en gateway och dns. Detta är gjort för att en surfplatta ska gå att ansluta utan att internet är åtkomligt.

Logga in och gå på **IP**, **DHCP Server** och **Networks**. Klicka på raden **DHCP without GW**.

DHCP	Networks Leases O	ptions Option Sets	Alerts			
Add Nev	N					
1 item						
	Address	Gateway	DNS Servers	Domain	WINS Servers	Next
	2 without CW					
;;; DHCF	WILLIGHT GW					



Fyll i Gateway och DNS som 10.0.48.1.

Address	10.0.48.0/24
Gateway	▼ 10.0.48.1
Netmask	▲ 24
DNS Servers	▼ [10.0.48.1]
Domain	•
WINS Servers	▼ 0
NTP Servers	▼
CAPS Managers	▼
Next Server	*
Boot File Name	•
DHCP Options	•
DHCP Option Set	<b>~</b>
Comment	DHCP without GW

#### Nollställning av mAP

**OBS!** Om du nollställer mAP så kommer den att tappa de inställningar den levererades med och anta de inställningar som Mikrotik valt som standard.

Då mAP nollställs till fabriksläge blir den konfigurerad som en enkel hemma-router. Eth1 kommer att vara WAN och ha en DHCP-klient konfigurerad. Eth2 och Wifi kommer att vara bryggade till ett lokalt nätverk 192.168.88.0/24. Wifi kommer att sakna lösenord och adminkonto för mAP saknar även den lösenord. För ytterligare information om nollställning av mAP se **http://www.mikrotik.com/** eller **http://wiki. mikrotik.com/**.

Manualer, uppgraderingar och annan information finns på **www.ultra.abelko.se**.

