

Snabbstartsguide för IMSE UltraGO Grafisk Operatörspanel

Användarnamn: user

Lösenord: secret

Startsideinställning:

- Svep sakta från överkant med ett finger.
- Klicka på menyn med tre horisontella streck ovanpå varandra längst upp till höger.
- Klicka på "**Inställningar**".
- Klicka på "**Startsida**" i vänsterkolumnen.
- Ställ in startsidan manuellt eller välj bland befintliga bokmärken:
 - UltraBase - Internal (ultrabase.internal) kan ställas in för namnuppslag som namnserver i nätverket pekar mot godtycklig IP-adress.
 - UltraBase - Ethernet (ultrabase.ethernet) pekar på 10.0.48.94, den fabriksinställda IP-adressen för "Ethernet"-porten.
 - UltraBase - Local PC (ultrabase.localpc) pekar på 192.168.142.1, den IP-adress som används när man ansluter till "Local PC"-porten.
- Svep sakta från överkant med ett finger och stäng inställningsfliken.

Nätverksinställning:

- Svep sakta från överkant med ett finger.
- Minimera Firefox-fönstret genom att klicka på den bortesta nedåtpilen uppe till höger.
- Klicka på nätverksikonen nere till höger.
- Klicka på den trådbundna anslutningen och sedan på "**Anpassa...**".
- Klicka på "**IPv4**"-fliken.
- Välj "**Automatisk**" eller "**Manuell**" i "**Metod**"-menyn.
- Om "**Manuell**" metod väljs:
 - Fyll i IP-adress, nätmask, och förmedlingsnod (om möjligt) i tabellen.
- Klicka på "**Verkställ**".

Systemuppdatering:

- Svep sakta från överkant med ett finger.
- Minimera Firefox-fönstret genom att klicka på den bortesta nedåtpilen uppe till höger.
- Klicka på uppdateringsikonen nere till höger.
- Klicka på "**Tillämpa**".
- Följ instruktionerna på skärmen.

Systemåterställning:

- Svep sakta från överkant med ett finger.
- Minimera Firefox-fönstret genom att klicka på den bortesta nedåtpilen uppe till höger.
- Klicka på menyikonen nere till vänster.
- Klicka på "**System**".
- Klicka på "**Timeshift**" långt ner i listan i högerkolumnen.
- Välj tidpunkt att återställa till:
 - Den första återställningspunkten med "**O**" i taggkolumnen går tillbaka till fabriksinställningar.
 - Övriga återställningspunkter är tagna månadsvis sex månader bakåt i tiden.
- Klicka på "**Återställ**".
- Klicka på "**Uppdatera**" och sedan "**Alternativ för starthanterare (Avancerat)**".
- Bocka i "**Uppdatera initramfs**".
- Klicka på "**Stäng**" och sedan "**Nästa**".
- En sammanfattning visas efter bearbetning och åtgärden godkänns genom att klicka på "**Nästa**" tills återställningen påbörjas.
- Enheten startar om efter återställning till vald punkt.